

User's Manual

Gebruiksaanwijzing

Gebrauchsanweisung

S-board 840 Compact Keyboard

 BAKKER ELKHUIZEN



S-board 840 Compact Keyboard



2 x USB port to connect mouse or other USB device (not more than 500 mA in total).

2 x USB poort om muis of ander USB apparaat aan te sluiten (niet meer dan 500 mA in totaal)

2 x USB-Anschluss zum Anschließen einer Maus oder eines anderen USB-Gerätes (insgesamt maximal 500 mA)



User's Manual / Gebruiksaanwijzing / Gebrauchsanweisung

English / Nederlands / Deutsch

Multimedia keys

	English	Nederlands	Deutsch	
A	Open	Open an item	Een item openen	Ein Objekt öffnen
B	Save	Save an item	Een item opslaan	Ein Objekt speichern
C	Print	Print an item	Een item printen	Ein Objekt ausdrucken
D	Cut	Cut selected text	Geselecteerde tekst knippen	Markierten Text ausschneiden
E	Copy	Copy selected text	Geselecteerde tekst kopiëren	Markierten Text kopieren
F	Paste	Paste selected text	Geselecteerde tekst plakken	Markierten Text einfügen
G	Play/Pause	Play selected item in default player	Afspelen in standaard mediaplayer	Im Standardmediaplayer abspielen
H	Stop	Stop playing selected item	Stop afspelen	Abspielen unterbrechen
I	Mute	Mute sound	Mute afspelen	Abspielen stummschalten
J	Home	Go to Homepage Internet browser	Ga naar Homepage Internet browser	Zur Startseite des Internetbrowsers
K	My Favorite	Start my favorites in internet browser	Start mijn favorieten in internet browser	Meine Favoriten im Internetbrowser starten
L	E-Mail	Make new e-mail	Maak nieuwe e-mail	Neue E-Mail erstellen
1	Fn + F11/NumLock	Enable NumLock	Aanzetten van NumLock (eerste LED-lampje gaat branden)	NumLock einschalten (erste LED leuchtet)
2	Fn + J; Fn + K; Fn + L	1;2;3 and so on	1; 2; 3 enz.	1; 2; 3 usw.
3	Fn + F12/ScrollLock	Enable ScrollLock on	ScrollLock aanzetten	ScrollLock einschalten
4	PrtSc/SysRq	Print Screen	Schermafdruck	Bildschirmausdruck
5	Shift + PrtSc/SysRq	System Request, enable terminal mode	System Request, terminal mode aanzetten	System Request, Terminalmodus einschalten
6	Pause/Break	Pause	Pause	Pause
7	Ctrl. + Pause/Break	Break	Break	Pause
8	Fn + Page up	Page up: move up one screen at a time	Pagina naar boven: één scherm naar boven gaan	Eine Seite nach oben: einen Bildschirm zurück
9	Fn + Page down	Page down: move down one screen at a time	Pagina naar beneden: één scherm naar beneden gaan	Eine Seite nach unten: einen Bildschirm weiter
10	Fn + Home	Home: move to beginning of the line	Home: naar begin van de regel gaan	Home: zum Anfang der Zeile springen
11	Fn + End	End: move to the end of the line	End: naar eind van de regel gaan	End: zum Ende der Zeile springen




Compacte toetsenbord S-board 840 verkleint de reikafstand tot de muis, waardoor een betere werkhouding ontstaat.

De muis is recht voor de rechterschouder gepositioneerd.

Dit zorgt voor een betere houding van de rechterarm en schouder tijdens het gebruik van de muis

Compact keyboard S-board 840, reduces the distance a user has to reach for operating the mouse and allows a more comfortable body posture.

The mouse can be positioned right in front of the right shoulder, which facilitates a better posture of the right arm and shoulder when using the mouse.



Kompakte Tastatur S-board 840 vermindert beim Arbeiten mit der Maus die Entfernung für Hand und Arm zur Maus. Das ergibt eine gute, entspannte Körperhaltung bei der Arbeit am Bildschirm.

Die Maus kann unmittelbar vor der rechten Schulter positioniert werden. Das erleichtert eine natürliche Haltung des rechten Arms und der Schulter bei der Bedienung der Maus.

 BAKKER ELKHUIZEN

www.bakkerelkhuisen.com