


Philips
Draagbare MP3-CD-speler



EXP2540



Geniet van MP3-muziek zonder overslaan

Met de eXp2540 MP3-CD-spelers kunt u 10 uur lang genieten van muziek op één MP3-CD zonder dat deze overslaat. De eXp2540 is een favoriet met een LCD-display en is een fantastische keus als u zonder gedoe onderweg wilt genieten van uw favoriete muziek

Speel uw CD's en MP3-CD's

- Geniet van maximaal 10 uur muziek op één MP3-CD
- Speelt CD's, CD-R en CD-RW af

Schokbestendig

- 100 seconden Magic ESP™

Nog betere bass-weergave

- Dynamic Bass Boost voor een diepe, indrukwekkende bass

PHILIPS
sense and simplicity

Specificaties

Geluid

- **D/A-converter:** 1-bit
- **Frequentiebereik:** 20 - 20.000 Hz
- **Signaal/ruis-verhouding:** > 85 dB
- **Geluidsverbetering:** Dynamic Bass Boost
- **Uitgangsvermogen:** 2 x 4 mW RMS
- **Volumeregeling:** digitaal

Audio afspelen

- **Media afspelen:** MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- **Af speelmodi disc:** Hold, Volgende/vorige album zoeken, Volgende/vorige nummer zoeken, Afspelen herhalen, Shuffle
- **Elektronische schokbeveiliging (CD):** 45 seconden
- **Magic ESP (MP3-CD):** 100 seconden
- **MP3-bitsnelheden:** 32 - 320 kbps
- **Ondersteunde bestandssystemen:** ISO-9660, Joliet

Connectivity

- **DC in:** 4,0 mm, 4,5 V, Centre +
- **Hoofdtelefoon:** 3,5 mm

Convenience

- **Displaytype:** LCD
- **Indicaties:** Albumnummer, Batterijstatus, CD-functies, DBB, ESP, Tijd, track

Accessoires

- **Hoofdtelefoon:** AY3806-oortelefoon
- **Meegeleverde accessoires:** Gebruikershandleiding

Afmetingen

- **Afmetingen van hoofdverpakking:** 261 x 244 x 348 mm
- **Gewicht van de omdoos:** 2,39 kg
- **Hoeveelheid per omdoos:** 5
- **Afmetingen van verpakking (B x H x D):** 208 x 309 x 60 mm
- **Verpakkingstype:** Type "Clamshell"
- **Afmetingen van het product (BxDxH):** 140 x 140 x 27,5 mm
- **Gewicht van het product:** 0,38 kg

Voeding

- **Speeltijd batterij (MP3-CD's):** 30
- **Speeltijd batterij (CD's):** 20
- **Batterijtype:** AA, LR6, UM3

Productkenmerken

Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met een druk op de knop de bass naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste bass-frequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om de bass op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

