



Philips
Escoba eléctrica

FC 6125/01

Exclusivo sistema de extracción de la bandeja de suciedad

Hasta 55 minutos de funcionamiento sin cable en suelos duros

Mango telescópico de tacto suave

Sin cable, compacta y ligera

El cepillo giratorio barre la suciedad

Limpieza sin complicaciones

La manera más rápida de barrer

Escoba recargable, compacta y ligera, con cepillo giratorio eléctrico, para limpiar el suelo en cualquier momento de forma fácil y rápida. Barre cualquier tipo de suelo duro o alfombra de pelo corto.

Elimine la suciedad sin esfuerzo

- Exclusivo sistema de extracción de la bandeja de suciedad

Máxima libertad de movimientos

- Hasta 55 minutos de potencia de limpieza sin cable en suelos duros

Limpie con comodidad

- Mango telescópico de tacto suave

Fácil de manejar, usar y guardar

- Sin cable, compacta y ligera

Barre suelos duros y alfombras de pelo corto

- El cepillo giratorio barre la suciedad

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Especificaciones generales

- Voltaje: 4,8 V
- Tiempo de funcionamiento: 55 minutos
- Capacidad del depósito del polvo en seco: 0,210 l
- Indicación de carga
- Indicación de batería baja
- Tiempo de carga: 16 - 18 horas
- Nivel de ruido Lc IEC: Suelos duros: 74, Suelos blandos: 72 dB
- Peso: 1,8 Kg

Diseño

- Color(es): Negro aceituna brillante
- Mango de tacto suave
- Sistema de extracción de la bandeja de suciedad
- Tubo telescópico
- Base de carga

Peso y dimensiones

- Dimensiones de caja unitaria: 302 x 155 x 362 mm
- Dimensiones de la unidad de embalaje (largo x ancho x alto): 492 x 376 x 324 mm
- Aparatos por unidad de embalaje: 3

Características destacadas

Exclusivo sistema de extracción de la bandeja de suciedad

Su exclusivo sistema de manejo del polvo elimina la suciedad sin esfuerzo: del suelo directamente al cubo de la basura. El depósito del polvo se abre con sólo pulsar un botón, lo que permite vaciar el contenido directamente en el cubo de la basura sin tener que agacharse ni tocar la suciedad.

Hasta 55 minutos de funcionamiento sin cable en suelos duros

Disfrute de la máxima libertad de movimientos sin cables que le estorben. Sus potentes baterías recargables proporcionan hasta 55 minutos de funcionamiento sobre suelos duros. El indicador de batería baja le avisará cuando sea necesario recargar la escoba.

Mango telescópico de tacto suave

El mango telescópico se alarga, permitiéndole llegar más lejos con total comodidad.

Sin cable, compacta y ligera

Con 1,8 Kg., la escoba eléctrica Philips es tan ligera que la puede llevar donde quiera. Su diseño compacto le permite limpiar incluso aquellos lugares difíciles de alcanzar. Su diseño exclusivo y su orificio para colgar hacen que se pueda guardar fácilmente incluso en espacios pequeños.

El cepillo giratorio barre la suciedad

Para facilitarle el trabajo, un cepillo giratorio impulsado eléctricamente introduce de forma automática el polvo y la suciedad en la bandeja de suciedad de la escoba. Encienda la escoba eléctrica y recoja sin esfuerzo el polvo, las migas, el pelo y otros restos. Es segura y eficaz sobre cualquier suelo de su casa, ya sea duro o enmoquetado.



Fecha de impresión
2007-02-23

Versión: .0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com